









## SOMFY WT

### Einstellung der Endpositionen (mittels Montagekabel):

#### Obere:

1. Halten Sie das „Prog.“   5 s gedrückt (zu diesem Moment muss der untere Balken >20 cm von oben entfernt sein).
2. Halten Sie  „UNTEN“ gedrückt (fahren Sie zur gewünschten Endposition).
3. Drücken Sie  „OBEN“ (wird gespeichert).


#### Untere:

1. Halten Sie das „Prog.“   5 s gedrückt (zu diesem Moment muss der untere Balken >20 cm von unten entfernt sein).
2. Halten Sie  „UNTEN“ gedrückt (fahren Sie zur gewünschten Endposition).
3. Drücken Sie  „OBEN“ (wird gespeichert).

**Die Endpositionen werden durch Überschreiben verändert.**





## SOMFY io

### Sender hinzufügen:





1. Gleichzeitig  drücken.
2. Wenn die Drehrichtung falsch ist – „My“ gedrückt halten.
3. Drücken Sie „Prog.“ (wird gespeichert).

### Einstellung der Endpositionen:



#### Obere:

1. Halten Sie  gleichzeitig gedrückt (zu diesem Moment muss der untere Balken >20 cm von oben entfernt sein).
2.  „OBEN“ für 3 s.
3. „My“ – vor dem Ende anhalten und das Paket durch Klicken auf  „OBEN“ nach oben ziehen.
4.  „UNTEN“ (wird gespeichert).

#### Untere:

1. Halten Sie  gleichzeitig gedrückt (zu diesem Moment muss der untere Balken >20 cm von unten entfernt sein).
2.  „UNTEN“ für 3 s.
3. „Wir“ – vor dem Ende anhalten und das Paket durch Klicken auf  „UNTEN“ nach oben ziehen.
4.  „OBEN“ (wird gespeichert).

### Zurückstellen: (löscht Endpositionen und hinzugefügte Sender)

1. Stromversorgung für 2 s ausschalten.
2. Stromversorgung für 8 s einschalten.
3. Stromversorgung für 2 s ausschalten.
4. Stromversorgung einschalten.
5. Halten Sie „Prog.“ 8 s lang gedrückt (der Motor führt zweimal die Bewegung   aus).
  - 5.a. Wenn der Sender verloren geht, kann die Taste „Prog.“ einfach gedrückt werden.

## Elero JA Soft oraz JA NHK

### Einstellung der Endpositionen:

#### Obere:

1. Die weiße Taste drücken und den Motor hochfahren.
2. Nach ein paar Sekunden, wenn die orangefarbene Taste klickt – lassen Sie sie los.
3. Wenn die obere Position erreicht ist – starten Sie die Richtung UNTEN.
4. Die orangefarbene Taste springt zurück – Position gespeichert.

#### Untere:






1. Die orangefarbene Taste drücken und den Motor hochfahren.
2. Nach ein paar Sekunden, wenn die weiße Taste klickt – lassen Sie sie los.
3. Wenn die obere Position erreicht ist – starten Sie die Richtung UNTEN.
4. Die weiße Taste springt zurück – Position gespeichert.

**Die Endpositionen werden durch Überschreiben verändert.**






## **Elero SMI**

### **Einstellung der Endpositionen (mit Montagekabel):**

#### **Obere:**




1. Stromversorgung einschalten.
2. „OBEN“ und „UNTEN“  gedrückt halten (um den Antrieb zu bewegen) (in diesem Moment muss der untere Balken mehr als 20 cm von oben entfernt sein).
3. Halten Sie  „OBEN“ gedrückt (fahren Sie zur gewünschten Endposition, Korrekturen können mit den Tasten  „OBEN“ und  „UNTEN“ vorgenommen werden).
4. Halten Sie  „UNTEN“ gedrückt (wird gespeichert).

#### **Untere:**

1. Stromversorgung einschalten.
2. „OBEN“ und „UNTEN“  gedrückt halten (um den Antrieb zu bewegen) (in diesem Moment muss der untere Balken mehr als 20 cm von unten entfernt sein).
3. Halten Sie  „UNTEN“ gedrückt (fahren Sie zur gewünschten Endposition, Korrekturen können mit den Tasten  „OBEN“ und  „UNTEN“ vorgenommen werden).
4. Halten Sie  „OBEN“ gedrückt (wird gespeichert).






## **Elero 868**

### **Änderung des Betriebsmodus (Funk / Nicht-Funk):**






1. Drücken und halten Sie die Taste  „OBEN“ gedrückt.
2. Drücken Sie die Taste  „UNTEN“ zweimal für jeweils 1 s.
3. Lassen Sie alle Tasten los.
4. Funktionsprüfung – wenn nach dem Drücken von  „OBEN“ der Motor nicht läuft, ist der Funkmodus aktiviert; andernfalls ist der Nicht-Funkmodus aktiviert.

### **Einstellung der Endpositionen (mit Montagekabel; Motor im Nicht-Funkmodus):**

#### **Obere:**



1. „OBEN“ und „UNTEN“  gedrückt halten (um den Antrieb zu bewegen) (in diesem Moment muss der untere Balken mehr als 20 cm von oben entfernt sein).
2. Halten Sie  „OBEN“ gedrückt (fahren Sie zur gewünschten Endposition, Korrekturen können mit den Tasten  „OBEN“ und  „UNTEN“ vorgenommen werden).
3. Halten Sie  „UNTEN“ gedrückt (wird gespeichert).

#### **Untere:**


1. „OBEN“ und „UNTEN“  gedrückt halten (um den Antrieb zu bewegen) (in diesem Moment muss der untere Balken mehr als 20 cm von unten entfernt sein).
2. Halten Sie  „UNTEN“ gedrückt (fahren Sie zur gewünschten Endposition, Korrekturen können mit den Tasten  „OBEN“ und  „UNTEN“ vorgenommen werden).
3. Halten Sie  „OBEN“ gedrückt (wird gespeichert).

### **Die Endpositionen werden durch Überschreiben verändert.**

### **Hinzufügen von Sendern (im Funkmodus):**

1. Stromversorgung einschalten.
2. Halten Sie „Prog.“ für 5 s gedrückt (Bewegung .
3.  „OBEN“ /  „UNTEN“ in Übereinstimmung mit der Motorlaufrichtung drücken (eine Motorbewegung – ein Drücken).

### **Löschen von Sendern (im Funkmodus):**

1. 1. Stromversorgung einschalten.
2. 2. Halten Sie „Prog.“ für 5 s gedrückt (Bewegung .
3. 3. „STOPP“ drücken.

### **AC268-01**

#### **Programmierung:**

1. ⬆️ „OBEN“ gedrückt halten (nach 5 s leuchtet die LED auf der Fernbedienung). Weiter gedrückt halten).
2. Stromversorgung einschalten (Bewegung ⬆️➡️).
3. ⬆️ „OBEN“ drücken (Bewegung ⬆️➡️).

#### **Weiteren Sender hinzufügen:**

1. „Stopp“ gedrückt halten (bis der Antrieb sich bewegt) auf dem programmierten Sender.
2. Drücken Sie ⬆️ „OBEN“ auf dem neuen Sender.

#### **Aktivierung des Impulsmodus**

1. „Stopp“ gedrückt halten (bis der Motor sich bewegt).
2. „Stopp“ drücken.